

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Σ-ΠΥΡ-Π 02

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1/3

ΣΥΜΒΑΝ : ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΤΟΠΟΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΑΣΗ : ΜΙΚΡΗ - ΜΕΓΑΛΗ
ΩΡΑΡΙΟ : ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

1. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ : Ο συναγερμός δίνεται στον πυροσβέστη βάρδιας :

1.1. Τηλεφωνικά από εργαζόμενο (Δεν πρέπει να λησμονείται να κρατείται το όνομα του ατόμου που τηλεφώνησε)

1.2. Μέσω του συνοπτικού πίνακα, από το κουμπί ALI όπου ανάβει το κόκκινο λαμπάκι "ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ"

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Ο πυροσβέστης που δέχτηκε το σήμα, ενημερώνει το συνάδελφό του που βρίσκεται στη βόλτα, για το συναγερμό.

2.1. Την Ιεραρχία (αν πρόκειται για πυρκαγιά σε ωράριο ημερησίων) η τον αρχιπυροσβέστη που είναι επιφυλακή στα Άσπρα Σπίτια.

2.2. Τον πυροσβέστη επιφυλακής που βρίσκεται στα Άσπρα σπίτια (για ωράριο έξω από αυτό των ημερησίων).

2.3. Τους εθελοντές πυροσβέστες βάρδιας αλουμίνας.

2.4. Τον ηλεκτρολόγο βάρδιας και τον ηλεκτρολόγο ΚΣ/ΑΛ/ΗΗ).

2.5. Τον εργοδηγό πυροπροστασίας (ή ο ίδιος) για εφαρμογή του σχεδίου "Γ" αν πρόκειται για συμβάν σε ημερήσιο ωράριο, ή "Η" για συμβάν έξω από το ωράριο ημερησίων.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Σ-ΠΥΡ-Π 02

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2/3

3. ΕΠΕΜΒΑΣΗ : Ο πυροσβέστης που βρίσκεται στη βόλτα, μετά την ενημέρωση, μεταβαίνει στο χώρο των κεντρικών δεξαμενών με το πυροσβεστικό όχημα **MERCEDES 711**.
(σε περίπτωση που ο ίδιος για κάποιο λόγο δε μπορεί να επέμβει, ενημερώνει το συνάδελφο που βρίσκεται στο φυλάκιο να κάνει εκείνος την επέμβαση).
- 3.1. Βεβαιώνεται ότι η φωτιά είναι στις κεντρικές δεξαμενές και ζητά βοήθεια (πυρ. οχήματα κανόνια κλπ.).
- 3.2. Εισέρχεται στο αντλιοστάσιο και ενεργεί σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες.

I. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:**

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΦΡΟ

1. Οι βάνες βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας.(**βρίσκονται μόνιμα στη θέση αυτή**).
2. Ρυθμίστε τη στρόφιγγα του αναλογικού αναμίκτη GNW 150,ώστε να δίνει βαθμό πυκνότητας του αφροποιητικού υγρού 3,5%. (**βρίσκεται μόνιμα στη θέση αυτή**).
3. Ρυθμίστε την ταχύτητα του κινητήρα Diesel στις 3000 στροφές ανά λεπτό . (**βρίσκεται μόνιμα στη θέση αυτή**).
4. Θέστε σε λειτουργία το συγκρότημα του ηλεκτροκινητήρα, ανοίγοντας την κεντρική βάνα του δικτύου νερού προς τις δεξαμενές, (η πίεση του δικτύου θα πέσει στα 9,8 bars και το συγκρότημα θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία). Βλέπε συνοπτικό πίνακα βανών στην εγκατάσταση.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ:

Θέστε σε λειτουργία το συγκρότημα του ηλεκτροκινητήρα, πιέζοντας το πράσινο κουμπί που βρίσκεται στον πίνακα τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα.
Προσοχή! Σε περίπτωση που το κύκλωμα του πίνακα τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα δεν δουλεύει (δε γίνεται εκκίνηση από το κουμπί),

Έκδοση : 3	Ημερομηνία : 16.07.2020	Σύνταξη : Η. ΖΩΝΑΣ	Έγκριση : Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Σ-ΠΥΡ-Π 02

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

3/3

Σηκώστε το μοχλό του πίνακα **ΕΚΤΑΚΤΗΣ** τροφοδοσίας που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα τροφοδοσίας .

5. Θέστε σε λειτουργία το συγκρότημα του πετρελαιοκινητήρα ανοίγοντας την κεντρική βάνα του δικτύου νερού προς τις δεξαμενές, (η πίεση του δικτύου θα πέσει στα 9,1 bars και το συγκρότημα θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία).Βλέπε συνοπτικό πίνακα βανών στην εγκατάσταση.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ:

Θέστε σε λειτουργία το συγκρότημα του πετρελαιοκινητήρα πιέζοντας το κουμπί της μπαταρίας Νο 1 ή της μπαταρίας Νο 2 που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου του πετρελαιοκινητήρα, ή τα αντίστοιχα κουμπιά που βρίσκονται δίπλα στις μπαταρίες.

6. Ανοίξτε τη βάνα του δικτύου αφροποιητικού υγρού πριν τον αναμίκτη.
7. Ανοίξτε τη βάνα του δικτύου νερού πριν τον αναμίκτη.
8. Ανοίξτε τη βάνα του δικτύου αφροποιητικού μίγματος προς τη δεξαμενή που υπάρχει φωτιά.
9. Ανοίξτε τις βάνες του δικτύου νερού για προστασία των παρακείμενων εγκαταστάσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για να έχουμε παραγωγή αφρού, πρέπει η πίεση του αφροποιητικού υγρού να είναι 1 έως 2 bars μεγαλύτερη του νερού.

II. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:

1. Σταματήστε τον πετρελαιοκινητήρα αφού έχουν περάσει 6 λεπτά λειτουργίας.
2. Σταματήστε τον ηλεκτροκινητήρα.
3. Κλείστε τις ανοικτές βάνες αφροποιητικού υγρού και νερού.
4. Προβείτε σε εκκένωση ή πλύσιμο του δικτύου εφ,όσον χρειάζεται.
5. Επαναθέστε την εγκατάσταση σε θέση ετοιμότητας.

Έκδοση : 3	Ημερομηνία : 16.07.2020	Σύνταξη : Η. ΖΩΝΑΣ	Έγκριση : Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
------------	-------------------------	--------------------	-------------------------